

ALSIDENT®

# SYSTEM10

## Luftvagt

Sikkerhed for optimal  
sugefunktion



- Nem og hurtig at montere – kræver ikke fagpersonale
- Montering direkte på sugearmen
- Enkel at betjene
- Passer til alle sugearme fra ALSIDENT® SYSTEM
- Vacuumbaseret måling
- Advarer med lyd og blink hvis udsugning ikke virker optimalt
- Batteridrevet – kræver ikke særskilt strømforsyning

# Sikkerhed for optimal funktion – og tryghed i arbejdsmiljøet

Den nye ALSIDENT® SYSTEM 10 Luftvagt tager blot få minutter at montere – og virker med det samme.

## ALSIDENT® SYSTEM 10 Luftvagt

En Alsident® System 10 Luftvagt monteret direkte på sugearmen giver sikkerhed for optimalt luftflow gennem sugearmen – og ikke kun sikkerhed for ventilationsanlæggets drift. Luftvagten er et vacuumbaseret måleinstrument, som sikrer, at fejlkilder som f.eks. lukket spjæld eller fremmedlegemer ikke nedsætter den enkelte sugearms effektivitet ved brug.

### Alarm

ALSIDENT® SYSTEM 10 Luftvagt passer til alle Alsident sugearme. Når lufthastigheden gennem sugearmen er lavere end 4 m/sek.\* alarmeres brugeren med kombination af blink og lydssignal.

Med montage lige over sugearmens lukkespjæld er luftvagten hele tiden indenfor brugerens synsfelt og giver dermed en øget tryghed for optimalt luftflow.

### Montage og brug

Luftvagten monteres hurtigt og enkelt på sugearmen. Skruer, bor, batteri, montagelabel samt udførlig brugs- og montagevejledning medfølger. Montage kan foretages af ventilationsmontøren eller bruger selv.

Luftvagten er batteridrevet og kræver derfor ingen særskilt strømforsyning. Med indbygget alarm (blink og lydssignal) ved for lav batteristand er brugeren altid sikker på, at luftvagten fungerer.

For yderligere information eller bestilling kontakt venligst ALSIDENT SYSTEM A/S.

*\*) Luftvagt kan efter behov omprogrammeres til højere alarmgrænse.*

